

# FRANYUTI

INTERNACIONAL

## **FRANYUTI S.A. DE C.V.**

AV. ALCANFORES 107 JARDINES DE SAN MATEO  
NAUCALPAN EDO. MEXICO 53240  
TEL 5373-4360 Y FAX 5373-2145

## **FRANYUTI INC.**

1920 S. MAIN STREET SUITE 114  
MCALLEN TEXAS. 78503 USA.  
(956)682-6244 Y FAX (956) 618-3113

## **INSTRUCCIONES DE USO** **LIMPIADOR FRANYUTI F 1000**

- 1.- Drene el adhesivo Hot Melt del tanque.
- 2.- Remueva filtros.
3. – Retire la boquilla del cabezal/pistola.
- 4.- Llene el tanque con F-1000 hasta 30% de su capacidad como mínimo.
- 5.- Caliente el limpiador F-1000 a la temperatura de su adhesivo, no exceda de 190°C.
- 6- Mantenga la temperatura durante 30 min.
- 7- Recircule el limpiador F-1000 direccionando una manguera hacia el Tanque manteniendo la bomba prendida en intervalos de 20 min por Un Mínimo de 2 hrs.
- 8- Drene el limpiador F-1000 del sistema y deséchelo.
- 9- Agregue 3 Kg de adhesivo Hot-Melt al tanque, espere a que funda el hot melt y bombee, desechar el adhesivo hasta que no quede nada en tanque y manguera. (No reutilizar)
- 10-rellene el tanque con adhesivo nuevo.
- 11– Las boquillas deberán limpiarse por separado (dejándolas aparte en limpiador F-1000 a temperatura 190°C Max por mínimo de 2 hrs y pulir con cepillo de cerdas metálicas)

Nota: Utilice guantes y gafas de protección en todo tiempo.